

Description

Rektor LED anvisning


Product Family

- REKTOR Led



FLUX

FLUX AB | Mallslingan 26 | SE-18766 Täby
08-693 05 00 | www.flux.nu

Installation Manual



Dikt tak /Surface
mounted

Lossa skruv från takfästet som bild A visar.
Skruva fästet i taket med anpassad skruv.
Armaturen kan hänga i fästet medans man ansluter den.




Vägg/Wall

Lossa skruv från väggfäste som bild B visar.
Skruva fast det lösa fästet med anpassad skruv.
Skruva fast armatur uppifrån eller nerifrån.




Inkopplingschema
Connection diagram

DALI/One4all



Switch Dim



Standard

