








Pole 80

Installationsmanual för montering med väggfäste och armatur installation. *(Installation manual for mounting wall bracket and luminaire installation.)*



FLUX AB | Mallslingan 26 | SE-18766 Täby
08-693 05 00 | www.flux.nu

Väggfäste (Wall bracket)



Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller dess utsedda person.
(The light source shall only be replaced by the manufacturer or its designated person.)


Pole 80

Installationsmanual för montering med väggfäste och armaturinstallation. (*Installation manual for mounting wall bracket and luminaire installation.*)



FLUX AB | Mallslingan 26 | SE-18766 Täby
08-693 05 00 | www.flux.nu

Armatur installation (Luminaire installation) – On/off, DALI



Armatur installation (Luminaire installation) – DMX Version

