




Regal

Installationsmanual för montering av hyllfäste. (*Installationsmanual for mounting shelf bracket.*)


FLUX

FLUX AB | Mallslingan 26 | SE-18766 Täby
08-693 05 00 | www.flux.nu

Hyllfäste (Shelf bracket)



Justera till önskad bredd.
(*Adjust to the desired width.*)




Regal

Installationsmanual för montering av hyllfäste. (*Installationsmanual for mounting shelf bracket.*)

FLUX

FLUX AB | Mallslingan 26 | SE-18766 Täby
08-693 05 00 | www.flux.nu





4





Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller dess utsedda person.

(The light source shall only be replaced by the manufacturer or its designated person)


Armatyr installation (Luminaire installation)



Anslutningskabel (Connecting cable)



1



2

Regal


Installationsmanual för montering av hyllfäste. (*Installationsmanual for mounting shelf bracket.*)

FLUX


FLUX AB | Mallslingan 26 | SE-18766 Täby
08-693 05 00 | www.flux.nu

3


Undvik att ta på LED.
(*Avoid touching the LED.*)



4



5



6

